

felix
cezzwe

**Türk Kahvesi
Makinesi**
Turkish Coffee
Machine



FL395

FELİX CEZZWE FL 395 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ



1. 4-6 fincan kapasiteli hazne (300 ml.)
2. Çift taraflı akıtma ağızı (sağ ve sol el kullanımına uygun)
3. Açma/Kapama düğmesi (I / 0) ve ikaz lambası
4. Paslanmaz ısıtıcı plaka ve gizli rezistans

Felix marka Türk Kahvesi Makinesi'ni tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir.

Robotunuzdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

• **Felix Türk Kahvesi Makinesi**'nizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.

• Bu cihaz, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Dükkânlar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında personele ait mutfak alanları;
- Çiftlik evleri;
- Oteller, moteller ve diğer ikametgâh tarzı ortamlardaki müşteriler tarafından;
- Yatak ve kahvaltı tarzı ortamlar.

• Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa bu cihaz, 8 yaş ve üstündeki çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri az olan veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler

tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazı kurcalamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa cihazlar, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri az olan veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazı kurcalamamalıdır.
- Cihazların kullanımdan sonra normal bir şekilde temizlenmesi ve temizlik için suya daldırılmaması ile ilgili talimatlar, cihazın suya daldırılmaması gerektiğini ifade eder.
- Cihazınızı önerildiğı gibi kullanım amacına uygun bir şekilde kullanınız.
- Eğer elektrik kablosu arızalı ise imalatçı, servis ya da yetkili kişileri tarafından oluşabilecek herhangi bir tehlikeyi önlemek amacıyla değiştirmek zorundadır.

- Cihaz kesinlikle suyla temas etmemelidir.
- Cihaz ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

Dikkat: Elektrikle temas eden alanların sıvı ile temas etmemesine dikkat ediniz.

- Isıtma işleminizden sonra ürün sıcak olabilir.
- Sıcak köpüren kahve veya diğer sıvılar (ör. Süt) ısınma esnasında taşabileceği için kahve makinasını maximum seviyesinden fazla doldurmayınız.
- Cihazınızı mutlaka topraklı bir prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbeye cihazınız aşağıya düşebilir. Robotunuzun sıcak kahve ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- Kabloların masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablolarından tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, **ASLA** kablolarından çekmeyiniz.
- Yapacak olduğunuz kahve sayısına göre cihazınıza (max 4-6 kişilik – 300 ml) soğuk su, Türk kahvesi ve şeker koyunuz.

- Kahve pişirme işlemi sırasında kahvenizi sürekli karıştırarak, eşit kıvamda dağılmasını sağlayınız.
- Kahve hafif kabarmaya başladığında cihazınızı kapatarak fincanlara eşit miktarda çok az kahve dökünüz (Köpük için).
- Kahve yaparken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve çocukların kullanmasına izin vermeyiniz.
- Cihazınıza **MAX** işaretinden daha fazla su doldurmayınız.
- Cihazınızı, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.
- Cihazınızın elektrik bağlantı uçlarını **ASLA** ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa kurulamadan önce mutlaka fişi prizden çıkarınız ve tamamen kurumadan cihazınızı çalıştırmayınız.
- Cihazınızı prizden çekiniz.

KULLANIM ÖNERİLERİ

- İlk kullanımdan önce cihazınızı yıkayınız, **MAX** seviyesine kadar su doldurarak kaynatınız ve bu suyu dökerek cihazınızı soğutmaya bırakınız.

DİKKAT:

Felix Türk Kahvesi Makinesi'niz kullanım esnasında ısınır, bu nedenle cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayınız. Kahve yaparken elinizi cihazınızın ağzından uzak tutunuz.

- Cihazınızı hareket ettirmek istediğinizde, cihazınızın açma/kapama düğmesine basarak cihazınızı kapatınız.
- Kahve makineniz ile sadece kahve pişirebilirsiniz. Kaynatma veya ısıtma amacıyla başka bir sıvı ya da solüsyon kullanmayınız.
- Çift taraflı akıtma ağzı sayesinde kahve robotunuzu sol elinizle de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

TÜRK KAHVESİ PİŞİRME

- **Felix Türk Kahvesi Makinesi'niz** ile 4-6 kişilik kahve pişirebilirsiniz.



- Yapacak olduĐunuz kahve sayısına g re cihazınıza (max 4-6 kiřilik – 300 ml) soĐuk su, T rk kahvesi ve řeker koyunuz.
- Cihazınızı  alıřtırınız.
- Kahve piřirme iřlemi sırasında kahvenizi s rekli karıřtırarak, eřit kıvamda daĐılmasını saĐlayınız.
- Kahve hafif kabarmaya bařladıĐında cihazınızı kapatarak fincanlara eřit miktarda  ok az kahve d k n z (K p k i in).
- Cihazınızı tekrar  alıřtırınız. Kahveniz tekrar kabardıĐında kalan kahveyi fincanlara d kerek paylařtırınız.

G VENLİK SİSTEMİ

- Susuz  alıřma Koruması; eĐer robotunuz, yanlıřlıkla bořken  alıřtırıldıysa, susuz koruma sistemi devreye girerek enerjiyi otomatik olarak kesecektir.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlemeden  nce makinenizin a ma/kapama d Đmesini **MUTLAKA** kapatınız “0”, fiřini prizden  ekiniz ve makinenizin soĐumasını bekleyiniz.
- Cihazınızda bulunan suyu bořalttıktan veya kalan kahve artıklarını yıkadıktan sonra cihazınızın diřini kuru veya nemli bir bezle siliniz.
- Makinenizi enerji iletim tabanını ve su ısıtıcınızı **KESİNLİKLE** suya daldırarak veya bulařık makinesinde yıkayarak temizlemeyiniz.
- Makinenizi hi bir aksesuarını bu tip cihazlar i in kullanılan temizleyiciler haricinde sert ve kimyasal temizleyiciler ( amařır suyu, tuz ruhu vb.) kullanarak temizlemeyiniz.

Kire lenmeyi Giderme

- Zamanla kullanılan suyun i erisinde bulunan kire , ısıtıcı tabanı  zerinde birikip yanarak kahverengi bir katman oluřturarak ısıtıcınızın verimini d ř recektir.
- Yumuřak kire lenme fir a ile kolayca temizlenebilir. (Bu iřlemi yapmadan  nce fiři prizden  ekmeyi unutmayınız.)
- Tortulanmıř sert kire lenmeyi ise piyasadan satın alınabilecek ev aletleri i in satılan kire     c ler veya beyaz sirke ile temizleyebilirsiniz.



- Kire özücü ile temizlemek için; robotunuzda bir miktar suyu kaynattıktan sonra, kire özücüyü kaynamış suyun içine karıştırınız. Bir süre bekledikten sonra ısıtıcınızı 2-3 dk. daha kaynatarak içini boşaltınız ve 2-3 kez temiz su ile yıkayınız.
- Beyaz sirke ile temizlemek için; cihazınızı maximum seviyeye kadar beyaz sirke ile doldurarak 1 saat bekletiniz, daha sonra sirkeyi boşaltıp cihazınızı 2-3 kez temiz su ile yıkayınız.

UYARI:

Cihazınızın sivri olan ağız kenarlarını silerken kesilmeye karşı dikkat ediniz, yavaşa bastırmadan temizleyiniz.

Kullanım ömrü 7 yıl
Teknik Özellikler
220-240 V ~ 50/60 Hz
450 - 550 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkey

Tel: 444 1 800

www.arzum.com

FELIX CEZZWE FL 395 TURKISH COFFEE MACHINE



1. 4-6 cups capacity of reservoir (300 ml.)
2. Double-sided pouring point (Right and left-handed usage)
3. On/Off switch (I / 0) and indicator light
4. Stainless heating plate and hidden resistance

We thank you for having selected the Felix brand Turkish Coffee Maker. This product as well is one of the Felix product offered to you to make life easier for you.

In order to obtain ultimate output from your appliance, please read carefully this user's manual and save it for further use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Make sure that the voltage indicated on the Felix Turkish Coffee Machine corresponds with the mains voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- The instructions for appliances normally cleaned after use, and not intended to be immersed in water for cleaning, shall state that the appliance must not be immersed.
- Use your appliance for its intended purpose as recommended.
- If the supply cord is damaged, it

must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- The appliance must not be immersed.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

Warning: Avoid spillage on the connector.

- The heating element surface is subject to residual heat after use.
- Since hot beverages such as coffee or milk may be boiled over, do not fill coffee machine with liquid more than maximum limit.
 - Plug your appliance to a grounded socket. To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current.
 - Do not place your appliance over or near direct heat sources such as a stove, heating oven, etc.
 - Ensure that the appliance is placed on a firm and flat surface. Do not put it on the edge of a table or bench. The least blow or knock may overturn it. Do not forget that it may be full of hot coffee.
 - Do not let cord hang over edge of table or counter or touch any other appliances.
 - Avoid actions that may harm or damage the cord or plug of your appliance. Do not carry your appliance by holding from the cord. To unplug the robot, hold the plug and NEVER pull by the cord.
 - Never interfere with your appliance except for the purposes of cleaning and maintenance. Do not operate any appliance with a damaged cord

or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner, such as by dropping down, etc. Do not attempt to repair it by yourself. Refer immediately to an **Felix Authorized Service**. Care that for using the only original spare parts.

- Always hold your appliance by its handle. Its outer surface may be hot.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow it to cool down completely before cleaning the appliance.
- When you have prepared your coffee, press on/off switch to turn the appliance off.
- Avoid contact with steam to be ejected from spout when the coffee is boiling, and do not let children to use the appliance.
- Do not fill above **MAX** level.
- Do not use your appliance in bathroom or any other places with a high rate of moisture.
- **NEVER** leave the electrical connection ends of your appliance in a damp state. If they get wet, unplug before drying and do not operate the appliance before having it dried completely.
- When filling with water remove your appliance from its power base unit.

SUGGESTIONS OF USE

- Before using for the first time, clean the appliance and then fill water up to the **MAX** level. Turn off your appliance when the water starts boiling..



CAUTION:

When in use, the outer surface of your Felix Turkish Coffee machine becomes heated; therefore you should not touch the hot surfaces. When preparing coffee, keep your hands away from the spout.

- The appliance must be switched off manually before attempting to lift or move the kettle.
- Do not use your coffee maker for any other purposes. Do not use any other liquids or solutions for the purpose of boiling.
- Thanks to double-sided pouring point, you can easily use your coffee maker with your left hand.

PREPARING TURKISH COFFEE

- By using your **Felix Turkish Coffee Machine** you can prepare coffee for up to 4-6 persons.
- According to the number of cup of coffee (for 4-6 persons, max-300 ml.), put sufficient quantity of cold water, Turkish coffee and sugar into your Turkish Coffee Maker.
- press on/off switch to turn the appliance on.
- At operation time mix your coffee continuously for mixing well.
- When the coffee starts bloating out, turn off the appliance and pour a little coffee into the cups (for foam).
- Restart the coffee machine, then pour the coffee to the cups.



SAFETY CUT-OFF DEVICE

- Protection against running dry: If your coffee maker ever runs dry while operating, a protection against running dry will cut off the power automatically.

CLEANING AND CARE

- Before cleaning turn off the on/off switch "0" located on your coffee machine, unplug from outlet, and allow it to cool down.
- Discharge the water and remaining coffee from the appliance, and wipe the outside of it thoroughly with a dry or damp cloth.
- **NEVER** immerse appliance into water, nor wash them in a dishwasher.
- Avoid using abrasive and chemical cleaning agents (liquid bleach, hydrochloric acid, etc.) in cleaning any accessories of the appliance excepting of special cleaners.



Calcification Removal

- It is important to remove the calcification formed inside your water heater periodically in terms of both hygiene and energy saving.
- The calcification within the water used in the course of time accumulates on the heater base and burns out and forms a brown layer and then reduces the output of your heater.
- The slight calcification can be cleaned easily with a brush. (Before doing this process, do not forget to disconnect the plug from the outlet first.).
- You can clean the hard calcification with sediments by means of the calcification removers which are sold for the household appliances that can be purchased from the market or vinegar.
- To clean with the calcification remover; after boiling some water in your appliance, mix the calcification remover with the boiled water. After waiting for a while, boil your heater 2-3 min. more and discharge its inside and wash with clean water for 2-3 times.
- To clean with white vinegar; fill half liter of white vinegar in your appliance and wait for 1 hour, and after that, empty the vinegar and wash your appliance with clean water for 2-3 times.

Product life 7 years
Technical Specifications
220-240 V ~ 50/60 Hz
450 - 550 W

The product is in compliance with the EEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkey

Tel: 444 1 800

www.arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

**ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.**

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



FL 395 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ
FL 395 TURKISH COFFEE MACHINE

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0020

BELGE TARİHİ: 15/03/2017

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN

: ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES

: OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL

: (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

E-POSTA

:

FİRMA YETKİLİ İMZASI :

ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ

: KAHVE MAKİNESİ

MARKASI

: FELIX

MODELİ

: CEZZWE

TYPE NO

: FL 395

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ

: 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ

: 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN

:

ADRES

:

TEL - FAKS

:

E-POSTA

:

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

felix



Felix Danışma Hattı

444 1 800

**GENEL DAĞITICI
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.**

Otakçılar Caddesi No: 78
Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80
Faks: (0212) 467 80 00
felix@felix.com.tr
www.felix.com.tr

FL395-150317