

# felix tostmania

FL 282 FELİX TOSTMANIA GRILL AND SANDWICH MAKER

FL 282 FELİX TOSTMANIA IZGARA VE TOST MAKİNESİ

## KULLANMA KILAVUZU



## FL 282 FELİX TOSTMANIA IZGARA VE TOST MAKİNESİ



1. 180° açılabilen ısıtıcı üst gövde (parti izgara konumu için)
2. Isıtıcı alt gövde
3. 3 kademeli ısı ayar düğmesi
4. Termostat (hazır) ışığı (yeşil) ve enerji (güç / ısıtma) ışığı (kırmızı)
5. Yapışmaz ısıtıcı plakalar
6. Ergonomik tutma sapı
7. Isıtıcı plaka tutma kipleri
8. Üst gövde ayar butonları
9. Çıkarılabilir yağ damlama haznesi

Felix marka Izgara ve Tost Makinesi'ni tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer Felix ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

## ÖNEMLİ UYARILAR

Elektrikli cihaz kullanımında temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır.

- Felix Tostmania Izgara ve Tost Makine'nizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir arıza, garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamalarına müsaade etmeyiniz.
- Felix Tostmania Izgara ve Tost Makine'nizi soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Kablounun masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ve sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızı; düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız.
- Cihazınızı kullandıktan sonra, fişini çekerek soğumaya bırakınız ve soğuduktan sonra hareket ettiriniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda ve temizlerken fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızın ısıtıcı plakaları takılı değil ise kesinlikle çalıştırmayınız.
- Cihazınızı **KESİNLİKLE** temizlik veya başka bir amaçla suya daldırmayınız, cihazınızın içine su / su buharı girmesini engelleyiniz.
- Cihazınız çalışır durumdayken metal parçalara el sürmeyiniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Prizden çekmek için fişini tutunuz, **ASLA** kablousundan çekmeyiniz.
- Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz. Derhal **Felix Yetkili Servisine** başvurunuz.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde kullanınız.

## FELİX TOSTMANİA İZGARA VE TOST MAKİNE'NİN ÖZELLİKLERİ

### Yapışmaz Isıtıcı Plakalar;

- Eti ve sandviç / tostları hızlı bir şekilde pişirir. Yiyeceğinizin her iki tarafını aynı anda kızartır ve pişirir. Yiyecek ve sandviçlerinizi kolayca alabilirsiniz.
- Yapışmaz ısıtıcı plakaları kolay ve pratik şekilde temizleyebilirsiniz.



### Termostat ve Enerji (güç) Işığı (Isıtma ve Hazır Işıkları);

- Enerji (ısıtma) ışığı; cihazınızın açıldığını ve ısıtmaya başladığını gösterir.(kırmızı)
- Termostat (hazır) ışığı ise cihazınızın kullanıma hazır olduğunu gösterir.(yeşil)



### 3 Kademeli Isı Ayar Düğmesi;

- Yapacağınız işleme göre termostat ayar düğmesi üzerindeki ayar kademelerini, termostat işaretinin karşısına gelecek şekilde çevirmeniz ısı ayarı için yeterlidir.

- 1- Isıtma
- 2- Pişirme
- 3- Izgara - Tost



### Ayarlanabilir Üst Gövde Sistemi;

#### Kilitleme:

Tost makineniz kapalı konumda iken üst gövde ayar butonlarına ön kısımda "kırmızı" renk görülene kadar basılır. Kırmızı görüldüğünde tost makinesi kilitlidir.



Açmak için butonların arka kısmına hafifçe basılır "yeşil" renk görüldüğünde kapak açılır.



### Yarı açık konum:

Düğmeler "yeşil" konumda iken saptan tutulup bir kaçış yukarıya kaldırılıp ve "kırmızı" renk görülene kadar butona basılır. Kırmızı renk görüldüğünde sap bırakılır böylece üst kapağın yarı açık kalması sağlanır.



### Dik konum:

Tost makinesi normalde kapalı iken butonlara basılıp "mavi" renk görünmesi sağlanır, bu pozisyonda üst gövde açıldığında 90° dik konumda kalır.



### Açık Konum (Izgara Konumu):

Tost makinesi normalde kapalı iken butonlara basılıp "yeşil" renk görünmesi sağlanır, bu pozisyonda üst gövde açıldığında 180° yatarak izgara konumuna gelir.



### KULLANIM ÖNERİLERİ

- Felix Tostmania Izgara ve Tost Makine'nizi ısıtma ve pişirme yapmak, izgara, sandviç, tost, ekme kızırtmak gibi değişik amaçlarla kullanabilirsiniz.

- Cihazınızın yapışmaz ısıtıcı plakalarını yerlerinden çıkarabilir ve kolayca temizleyebilirsiniz.

- Cihazınız güvenli bir şekilde çalışır, aşırı ısınmayı önler, ayrıca pişirme yüzeyini istenilen sıcaklıkta tutarak yiyeceklerin kıvamında pişmesini sağlar.



### İLK KULLANIMDAN ÖNCE:

- Felix Tostmania Izgara ve Tost Makine'nizin yapışmaz ısıtıcı plakalarını klipse hafifçe basarak yerlerinden çıkarabilirsiniz.

- Cihazınızın herhangi bir duvara karşı mesafesinin en az 15 cm olmasına özen gösteriniz.

- İlk kullanımdan önce ısıtıcı plakaları ılık su ile az miktarda bulaşık deterjanı kullanarak temizleyip kurulayınız. Daha sonra ısıtıcı plakaları yerlerine takınız. Klipsten gelecek klik sesi yüzeylerin yerine oturduğunu gösterir.



- İlk kullanımdan önce yüzeyleri hafifçe yağlamanızı öneririz.
- Cihazın fişini prize takınız ve ısı ayarını en yüksek seviyeye çıkarınız, hafif bir duman ve koku çıkabilir. Bu durum kısa bir süre sonra kendiliğinden geçecektir.

#### Izgara ve Tost Makinesinin Kullanımı:

- Cihazın fişini prize takınız.
- Isı ayarını yapacağınız işleme uygun kademeye getiriniz.
- Cihazınız gerekli sıcaklığa ulaştığında termostat ışığı yanacaktır.
- Cihazınızı üst kapağı açık veya kapalı olarak kullanabilirsiniz.
- Pişirme işleminin bittiğinde cihazın fişini çekiniz ve temizlemeden önce soğumasını bekleyiniz.

**NOT:** Kullanım halindeyken kablounun pişirme plakalarından uygun uzaklıkta olmasına dikkat ediniz.

#### PIŞİRME FONKSİYONLARI

##### Sandviç ve Tost

- Cihazın fişini prize takıp, ısı ayarını istediğiniz kademeye getirip cihazın ön ısıtmasını yapınız.
- Tost ekmeklerini veya sandviç ekmeklerinin dışını yağlayınız. Tost içleri ekmeğin yağlanmayan kısımlarının arasına yerleştirilir.
- Ekmeğin yağlanmış kısmını ısıtıcı plakanın üstüne yerleştirip, tost içini koyunuz ve diğer ekmeğin yağlanmış yüzeyi üst tarafa gelecek şekilde yerleştirip kapağı yavaşça kapatınız.
- Ekmek, iç malzemesi ve kişisel lezzet zevkine bağlı olarak hazırlanan sandviçlerinizin yaklaşık olarak en az 3 dakika süreyle kızarmasını bekleyiniz.
- Cihazınız yapışmaz ısıtıcı plakalara sahip olduğundan yağlama işlemi yapmadan da tost / sandviç yapabilirsiniz.
- Pişirme plakaları dayanıklı ve yapışmaz tabakayla kaplıdır. Peynir gibi bazı iç malzemeler eriyebilir ve pişirme plakalarına yapışmasına neden olabilir. Yapışanları çözmek ve temizlemek için plastik bir spatula kullanınız. Bıçak gibi keskin metal nesneler yapışmaz yüzeye zarar vereceğinden bu tür malzemeleri asla kullanmayınız.



#### Izgara

- Isı ayarını yapıp, cihazınızın ön ısıtmasını yapınız.
- Pişireceğiniz yiyecekleri alt yüzeye yerleştiriniz.
- Cihazınızın üst kapağı açık konumda üst yüzeye temas ettirmeden veya üst kapağı kapatarak sıcaklığın eşit dağılmasını sağlayarak ızgara yapabilirsiniz. Bu esnada malzemenin ısınmakta olduklarını gösteren güç lambası yanacaktır.
- Arzu edilen süre sonunda yiyeceğiniz pişmiş olacaktır.
- Yiyecekleri tahta bir spatula yardımı ile plaka üzerinden çeviriniz ve alınız.
- Cihazınızın yapışmaz yüzeyine zarar vermemek için plastik ve tahta aletler kullanarak yiyeceği çıkarın. Kaplamaya zarar vereceğinden asla metal maşa, çatal ve bıçak kullanmayınız.



#### Parti Izgara (Barbekü)

- Piknik ve partilerde pişirme alanını arttırmak için üst kapağı arkaya doğru 180° açarak geniş bir pişirme alanı elde edebilirsiniz.
- Tost makinesi normalde kapalı iken butonlara basılıp "yeşil" renk görünmesi sağlanır, bu pozisyonda üst gövde açıldığında 180° yatarak ızgara konumuna gelir.
- Isı ayarını uygun konuma getirip ön ısıtmayı yapınız.
- Yiyecekleri her iki yüzeye de yerleştirerek, cihazınızın her iki yüzeyini aynı anda kullanabilir, ızgaranızı yapabilirsiniz.
- Yiyecekleri tahta bir spatula yardımı ile plaka üzerinde çeviriniz ve alınız.



**NOT:** Termostat ışığı termostatik olarak kontrol edilir ve pişirme boyunca doğru sıcaklığa ulaşılmasını sağlamak için sürekli olarak kapalı ve açık konuma gelir.

#### UYARI:

1- Kullanım esnasında cihazınızın dış yüzeyleri ısındığından KESİNLİKLE dokunmayınız. Üst kapağı açmak için tutma sapını kullanınız. Üst gövde açıldığında veya pişirme esnasında cihazınızın ısıtma plakaları arasından buhar çıkabilir. Yiyecekleri çıkartırken dikkat ediniz.

2- Cihazın yapışmaz yüzeyine zarar vermemek için plastik veya tahta aletler kullanarak yiyecekleri plaka üzerinden alınız. Kaplamaya zarar verebileceğinden asla metal maşa, çatal ve bıçak kullanmayınız.

#### Isıtma ve Pişirme

Cihazınızı bir ocak gibi kullanarak üzerinde yemek pişirebilir, pişmiş yemekleri sıcak tutabilir, su, süt vb. içecekleri ısıtabilir ve çay demleyebilirsiniz.



#### TEMİZLEME ve BAKIM

- Temizlik ve bakım işlemleri için cihazınızın fişini çıkarıp soğumasını bekleyiniz.
- Yapışmayan malzeme ile kaplı pişirme yüzeylerini korumak için her kullanımdan sonra ısıtıcı plakaları temizleyiniz.
- ısıtıcı plakaları yerinden çıkarmak için yüzeyleri tutan klipsleri dışa doğru hafif bükmeniz yeterlidir.
- ısıtıcı plakaları yumuşak bir bez veya plastik bir fırça kullanarak sıcak sabunlu su ile temizleyebilir veya bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- Yapışmaz malzeme ile kaplı yüzeylere zarar vermemek için metal fırça veya tel gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- ısıtıcı plakaları çıkardıktan sonra rezistans ve ısı yansıtıcı tablaları hafif nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Cihazınızın plastik ve dış metal aksamını sabunlu bez ile temizleyip kurulayabilirsiniz.
- Cihazınızı dik konumda muhafaza edebilirsiniz.
- ısıtıcı plakalar hariç cihazınızı KESİNLİKLE suya sokmayınız.



Kullanım ömrü7 yıl

#### Teknik Özellikler

230 V ~ 50 Hz

1600 W

#### TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınızın, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

#### WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



CE

Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

Made in Turkey

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamini tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamini yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicie teslim ediliği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
  - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımsından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



Felix Danışma Hattı  
**444 1 800**

Genel Dağıtıcı  
**Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.**  
Otakçılar Cad. No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b  
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye  
Tel: (0212) 467 80 80Fax: (0212) 467 80 00  
www.felix.com.trfelix@felix.com.tr



FL 282 FELIX TOSTMANIA GRILL AND SANDWICH MAKER

FL 282 FELIX TOSTMANIA IZGARA VE TOST MAKİNESİ

## GARANTİ BELGESİ

Belge No: 85333

Belge Onay Tar: 21/06/2010

## İMALATÇI FİRMA

**Ünvanı** : ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.  
**Adres** : Otakçılar Cad. No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b  
34050 Eyüp - İstanbul  
**Tel.** : (0212) 467 80 80 **Fax:** (0212) 467 80 00

## Firma Yetkili İmzası:

ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ  
SAN. VE TİC. A.Ş.

**Ürünün cinsi** : Izgara ve Tost Makinesi  
**Markası** : Felix  
**Modeli** : Tostmania  
**Type No** : FL-282  
**Bandrol ve Seri No** :  
**Teslim Tarihi ve Yeri** :  
**Garanti Süresi** : 3 Yıldır  
**Azami Tamir Süresi** : 20 İş Günü

## SATICI FİRMA

**Ünvanı** :  
**Adresi** :  
**Tel.-Telefax** :  
**Fatura Tarihi ve No.** :  
**Teslim Tarihi ve Yeri** :  
**İmza ve Kaşe** :