

arzum®

HOTTY

AR 328 GIZLI REZISTANSLI
SU ISITICISI

KULLANMA KILAVUZU

arzum

ARZUM DANIřMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĞITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

CE

2400 W



3YIL
ARZUM GARANTİSİ

HOTTY AR 328 GİZLİ REZİSTANSLI SU ISITICISI



- 1- Menteşe ile sabitlenmiş kapak
- 2- Menteşeli kapak kilidi
- 3- Kapak açma düğmesi
- 4- Filtre
- 5- 1,8 lt. kapasiteli hazne
- 6- Su seviye göstergesi
- 7- Ergonomik tutma sapı

- 8- Açma/kapama düğmesi (0/L)
- 9- İkaz lambası
- 10- Paslanmaz çelik ısıtıcı plaka ve gizli rezistans
- 11- Haznenin 360° dönebilmesine imkan sağlayan konnektör
- 12- Enerji iletim tabanı

Arzum marka Su Isıtıcısı'nı tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

Elektrikli cihaz kullanımında temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır.

- Arzum Hotty Gizli Rezistanslı Su Isıtıcı'nızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğu yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu anıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınızı mutlaka topraklı bir prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin 1 mm² olmasına dikkat ediniz.
- Arzum Hotty Gizli Rezistanslı Su Isıtıcı'nızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbeye cihazınız aşağıya düşebilir. Su ısıtıcısının sıcak su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- Kabloların masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablosu ya da fişi anlaşırsa, düşürülme ya da başka bir sebepten dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz. Derhal Arzum Yetkili Servise başvurunuz.
- Cihazınızı daima sapından tutarak kaldırınız. Dış yüzeyi sıcak olabilir.
- Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken cihazın fişini prizden çıkarın ve temizlemeden önce içice soğuduğundan emin olunuz.
- Arzum Hotty Gizli Rezistanslı Su Isıtıcı'nızı sadece kendi enerji iletim tabanı ile kullanınız. Başka cihazlara ait enerji iletim tabanı kullanmayınız.
- Su kaynadığında, cihazınız otomatik olarak kendiliğinden kapanır. Ancak daha önce kapatmak istediğinizde, kapama düğmesine "O" basınız.
- Eğer suyunuzu tekrar kaynatmak istiyorsanız, cihazınızı çalıştırmadan önce 15-20 sn. bekleyiniz.
- Eğer cihazınız yanlışlıkla boşken veya içinde yeterli miktarda su olmadığı zaman çalışır halde bırakılırsa suuz koruma sistemi devreye girerek enerjiyi otomatik olarak kesecektir. Böyle bir durumda, cihazınıza tekrar su doldurmadan tamamen soğumasını bekleyiniz.



• Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve çocukların kullanmasına izin vermemeyiniz.

• Su kaynarken su ısıtıcınızın kapağını kesinlikle açmayınız. Su ısıtıcınızdaki kaynamış suyu bardağa vb. bir kaba boşaltırken gereğinden fazla eğmeyiniz.

• Cihazınıza **MAX** işaretinden daha fazla su doldurmayınız.

• Cihazınızı, enerji iletim tabanını ve fişli kablosunu **KESİNLİKLE** suya yada herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.

• Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bağlantı uçlarını **ASLA** ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa kurulmadan önce mutlaka fişi prizden çıkarınız ve tamamen kurumadan cihazınızı çalıştırmayınız.

• Cihazınıza su doldururken, cihazınızı enerji iletim tabanı üzerinden alınız.

• Cihazınızın dışını nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Enerji iletim tabanını temizlerken kuru olmasına dikkat ediniz.

UYARI

• Su ısıtıcısında su olmadan veya minimum (0,5 Lt) sınırından az iken cihaz çalıştırılmamalıdır.

• Su ısıtıcısının içindeki su bittiğinde cihaz **MUTLAKA** kapatılmalıdır.

SU ISITICISININ KULLANIMI

• **Arzum Hotty Gizli Rezistanslı Su Isıtıcı**'nız kullanım esnasında ısınır, bu nedenle cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın. Cihazın içinde su kaynamaya başladığında elinizi cihazın ağzından uzak tutunuz.

• Cihazınızı enerji iletim tabanından almak istediğinizde, cihazınızın otomatik olarak kapanmış olması yada sizin kapamanız gerekmektedir.

• **Su ısıtıcınız ile sadece su kaynatılabilirsiniz. Başka bir sıvı ya da solüsyon kullanmayınız.**

• İlk kullanımdan önce su ısıtıcınızı yıkayınız, daha sonra MAX su seviyesine kadar doldurun. Cihazınız otomatik kapanıncaya kadar suyu kaynatın.

• Suyu dökün ve cihazınızı soğumaya bırakınız.

• Bu işlemi yaparken suyun maksimum seviyede olmasına dikkat ediniz.

• Su kaynatıldıktan sonra, suyun sertlik derecesine göre kaynamış suda pudramsı tortu oluşması normaldir. Bu durum sudan kaynaklanır ve insan sağlığına herhangi bir zararı yoktur.

• Cihazınızın çalışır durumda "I" iken, su ısıtıcınızın kapağı **MUTLAKA** kapalı konumda olmalıdır.



SU DOLDURMA

• Su doldururken cihazınızı enerji iletim tabanından **MUTLAKA** çıkarınız. Bu şekilde suyun tablaya dökülmesini önlemiş olursunuz.

• Su ısıtıcınıza daima min. (0,5 lt) ya da max. (1,8 lt) seviyeleri arasında su doldurunuz.

Minimum seviyenin altındaki suyu kaynatmaya çalışmanız, cihazın erken kapanmasına, maksimum seviyenin üzerindeki suyu kaynatmaya çalışmanız suyun taşmasına neden olabilir.



CİHAZI ÇALIŞTIRMA

• **Arzum Hotty Gizli Rezistanslı Su Isıtıcı**'nızın enerji iletim tabanı altında sarılı bulunan şebeke kablosunu tamamen açarak topraklı bir prize takınız.



• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda açma/kapama düğmesi kapalı "O" olmak şartı ile bu ünitenin mutfakta devamlı olarak prize takılı kalması kolaylık sağlayacaktır.



• Su ısıtıcınıza istediğiniz su miktarına göre maksimum (1.8lt) ve minimum (0,5lt) sınırları arasında su doldurunuz ve kapağını kapayınız.



• Su ısıtıcınızı enerji iletim tabanına yerleştiriniz.

• Açma/kapama düğmesini "I" konumuna getirerek açınız. İkaz lambası yanacak ve su ısınmaya başlayacak, su kaynadığında açma/kapama düğmesi otomatik olarak atacak ve kapalı konumuna geçecektir.



• Eğer arzu ederseniz kaynatma fonksiyonunu durdurmak için açma/kapama düğmesini kapalı "O" konuma getirebilirsiniz.

• Cihazınızın kapak açma düğmesine cihaz çalışır durumda iken basarsanız cihazınızın kapağı açılır ve aynı zamanda açma kapama düğmesi kapalı "O" pozisyona gelir.



TEKRAR ÇALIŞTIRMA

• Eğer suyunuzu tekrar kaynatmak istiyorsanız, cihazınızın yeterince soğuduğundan emin olunuz. Eğer cihaz içindeki su yeterince soğumamışsa cihazınızı soğuyuncaya kadar tekrar çalıştırmayınız. Aksi takdirde cihazınıza zarar verebilirsiniz.

GÜVENLİK SİSTEMİ

- Su kaynadığında cihaz otomatik olarak kendiliğinden kapanır. Enerji tasarrufu, güvenlik ve kolaylık açısından cihazınızda otomatik olarak kendiliğinden kapanma özelliği vardır.
- **Susuz Çalışma Koruması**; eğer cihazınız, yanlışlıkla boşken çalıştırılırsa, susuz koruma sistemi devreye girerek enerjiyi otomatik olarak kesecektir. Böyle bir durumda fişi prizden çıkararak cihazınızın tamamen soğumasını bekleyiniz.

TEMİZLEME

- Cihazınızı temizlemeden önce dikkat edilecek hususlar bölümünü **MUTLAKA** okuyunuz.
- TEMİZLEMEDEN ÖNCE CİHAZINIZIN AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİNİ MUTLAKA KAPATINIZ "0", FİŞİ MUTLAKA PRİZDEN ÇEKİNİZ VE CİHAZINIZIN SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ.**
- Su ısıtıcınızda bulunan suyu boşaltınız ve dışını kuru veya nemli bir bezle siliniz.
- Cihazınızın enerji iletim tabanını ve su ısıtıcınızı **KESİNLİKLE** suya daldırarak veya bulaşık makinesinde yıkayarak temizlemeyiniz.
- **Cihazınızın hiçbir aksesuarını sert ve kimyasal temizleyiciler (çamaşır suyu, tuz ruhu vb.) kullanarak temizlemeyiniz.**
- Cihazınızın kablosunu ve fişini **ASLA** ıslatmayınız. Eğer ıslanırsa, fişi prizden çekiniz ve kabloyu da, fişi de iyice kurulaştırınız.

Su Filtresini Temizleme

- Su filtresi ağız iç kısmında bulunmaktadır. Bu filtre suda bulunabilecek kireci ve yabancı maddeleri tutar.
- Su filtresi her kullanımdan sonra suya tutularak ve yumuşak bir fırça ile temizlenmelidir.
- Su filtresi üzerinde aşın miktarda kireç birikmiş ise;
 - Su filtresini bir kaba koyun ve kabı beyaz sirke (veya sitrik asit) ile doldurun,
 - Yarım saat bekletin,
 - Sonra su filtresini tüm kireç ve sirke izleri temizlenene kadar sıcak suya tutun.
- Temizleme sıklığı, cihazı kullanma sıklığına ve cihazın bulunduğu ortama (tozlu ortamlar gibi) bağlıdır.
- **Su filtresini temizlerken KESİNLİKLE bulaşık deterjanı veya özel kireç temizleyiciler kullanmayınız.**



Kireçlenmeyi Giderme

- Su ısıtıcınız içinde oluşan kireçlenmeyi periyodik olarak gidermek hijyen ve enerji tasarrufu açısından önemlidir.
- Zamanla kullanılan suyun içerisinde bulunan kireç, rezistans üzerinde birikip yanarak kahverengi bir kat oluşturarak ısıtıcınızın verimini düşürecektir. Yumuşak kireçlenme fırça ile kolayca temizlenebilir (bu işlemi yapmadan önce fişi prizden çekmeyi unutmayınız).
- Tortulanmış sert kireçlenmeyi ise piyasadan satın alınabilecek ev aletleri için satılan kireç çözücüler veya beyaz sirke ile temizleyebilirsiniz.
- Kireç çözücü ile temizlemek için; cihazınızda bir miktar suyu kaynattıktan sonra, kireç çözücüyü kaynamış suyun içine karıştırınız. Bir süre bekleddikten sonra ısıtıcınızı 2-3 dk. daha kaynatarak içini boşaltınız ve 2-3 kez temiz su ile yıkayınız.
- Beyaz sirke ile temizlemek için; cihazınızı yarım litre beyaz sirke ile doldurarak 1 saat bekletiniz, daha sonra sirkeyi boşaltıp cihazınızı 2-3 kez temiz su ile yıkayınız.
- Sitrik asit ile temizlemek için; cihazınızda yarım litre su kaynattıktan sonra üzerine 25 gram sitrik asit ilave ediniz ve 15 dakika bekletiniz. Daha sonra ısıtıcıyı boşaltıp temiz su ile 2-3 kez yıkayınız. Gerekirse bu işlemi tekrarlayınız. Sitrik asit kullanırken daima su ekleyiniz, susuz temizlemeyiniz.



CİHAZIN MUHAFAZA EDİLMESİ

- Cihazınızın fişli kablosunu prizden çektiikten sonra enerji iletim tabanı altındaki kablo yuvasına yerleştiriniz.
- Cihazınızın ana gövdesini enerji iletim tabanı üzerine yerleştirilerek muhafaza edebilirsiniz.



Kullanım ömrü 10 yıl

Teknik Özellikler

230-240 V~50 Hz

2200-2400 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in P.R.C

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anzanın maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 gün geçmemiş olan cihazın anzalı olması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın taminini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anзалar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

HOTTY
AR 328 GİZLİ REZERVANLI
S U İ S İ T İ C İ S İ

ARZUM®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 84061

BELGE ONAY TARİHİ: 03/06/2010

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL
TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLİ EV
ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ : SU İSİTİCİSİ
MARKASI : ARZUM
MODELİ : HOTTY
TYPE NO : AR 328

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :
ADRES :
TEL - FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanımına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.