

arzum®

MYSTIQUE

AR 399-W SEMAVER


KULLANMA
KILAVUZU

1500 W

arzum®
MYSTIQUE

3YIL
ARZUM GARANTİSİ

MYSTIQUE AR 399-W SEMAVER



1- 3 lt kapasiteli su ısıtıcı haznesi

2- 1,2 Cam demlik kapasitesi

3- Demlik kapağı

4- Paslanmaz çelik çay filtresi

5- Üst kapak

6- Ergonomik tutma sapları

7- Musluk

8- Açma/kapama tuşu (⏻),
led ikaz lambası

9- Kaynatma (beyaz) ve sıcak tutma
(kırmızı) ikaz ışığı

10- Şebeke kablosu

11- Damlalık

Arzum marka semaveri tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

• Arzum Mystique Semaver'inizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu anıza garanti kapsamı dışında işlem görülür.

• Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanıır:

- Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
- Çiftlik evleri,
- Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
- Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.

• Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Arzum Çay Robotu'nuzu sadece kendi enerji tabanı ile kullanınız. Başka cihazlara ait enerji tabanı kullanmayınız.
- Su ısıtıcı aşırı doldurulursa kaynayan su sıçrayabilir.
- Ürün kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanılmalıdır. Hatalı kullanıldığı takdirde yaralanmalara neden olabilir.

- Cihazınızı mutlaka topraklı bir prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kablolarını kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbeye cihazınız aşağıya düşebilir. Cihazınızın sıcak su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- Kablo nun masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablesundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, **ASLA** kablesundan çekmeyiniz.
- Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablesu ya da fişi anızalya, düşürölme ya da başka bir sebepten dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servise** başvurunuz. Cihazınızda sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Cihazınızın dış yüzeyi kullanım sırasında ısınmaktadır; dolayısıyla cihazınızın tutma sapı ve açma/kapama düğmesi dışındaki bölgelerine dokunmaktan kaçınınız.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çıkarınız. Temizlik ve bakımını yapmadan önce iyice soğuduğundan emin olunuz.
- Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve çocukların kullanmasına izin vermeyiniz.

- Su ısıtıcı bölümünde su yokken veya kullanılmadığında açma/kapama tuşu **MUTLAKA** ışığı sönmük konumda olmalıdır.

ÖNEMLİ: Su kaynadıktan sonra semaveriniz otomatik olarak sıcak tutma konumuna geçerek enerji tasarrufu sağlayacaktır. Tekrar su doldurduğunuzda yine otomatik olarak suyu kaynatmaya başlayacak ve su kaynadığında tekrardan otomatik olarak sıcak tutma konumuna geçecektir. Eğer, cihazınızı tamamen kapatmak isterseniz açma/ kapama tuşuna basarak cihazınızı kapatınız.

- Eğer cihazınız yanlışlıkla boşken veya içinde yeterli miktarda su olmadığı zaman çalışır halde bırakılırsa güvenli kapatma tertibatı enerjiyi otomatik olarak kesecektir. Böyle bir durumda, cihazınıza tekrar su doldurmadan tamamen soğumasını bekleyiniz. Şebeke kablesunu prizden çekip, çalıştırmak için kabloyu tekrar prize takmanız gerekmektedir.

- Su ısıtıcı bölümüne doldurduğunuz suyun maksimum su seviyesini geçmemesine dikkat ediniz.

UYARI: Su ısıtıcı bölümünde sadece su kaynatabilirsiniz. **KESİNLİKLE** başka bir sıvı ya da solüsyon kullanmayınız.

• Cihazınızın açma/ kapama tuşu açık iken, su ısıtıcı bölümünün üzerinde demlik **MUTLAKA** bulunmalıdır. Yoksa su kaynadığı halde cihazınızın enerji tasarrufuna geçmesi gecikecektir.

- Cihazınızın, su ısıtıcı haznesini **KESİNLİKLE** suya ya da herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.
- Cihazınızın kablesunu ve elektrik bağlantı uçlarını ıslatmamaya özen gösteriniz ve asla ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa kurulamadan kesinlikle prize takıp cihazınızı çalıştırmayınız.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

UYARI: Su ısıtıcısı haznesinde su yokken veya su seviyesi 0,5 lt'nin altında iken cihazınızı **ASLA** çalıştırmayınız.

ÖNEMLİ:

- Diğer semaverlerden farklı olarak cihazınızı tek tuş ile çalıştırmanız yeterli olmaktadır. Cihazınız, içindeki suyun sıcaklığına göre otomatik olarak kaynama veya sıcak tutma konumuna geçmektedir.

- Cihazınız, kısa sürede kaynatma işlemini gerçekleştirerek otomatik olarak sıcak tutma konumuna geçecektir. Sıcak tutma konumunda cihazınız minimum enerji seviyesinde çalışarak %90 enerji tasarrufu sağlayacaktır.

- Kaynar durumda beklerken ısıtma minimum olduğundan, mevcut su buharlaşıp bitmeden uzun süre hazır olarak bekleyebilmektedir.

SEMAVERİNİZİN KULLANIMI

- İlk kullanımdan önce su ısıtıcınızı soğuk su ile birkaç kere çalkalayınız sonra **MAX** su seviyesine kadar doldurup, cihazınızın otomatik olarak kapanıncaya kadar suyu kaynatınız. Kaynatmış suyu dökünüz ve içini soğuk su ile durulayınız. Bu işlemi 2- 3 kere tekrarladıktan sonra cihazınızı soğumaya bırakınız. Bu işlemi yaparken suyun maksimum seviyede olması gerekmektedir. Üst demlik ve çay filtresini de ılık sabunlu suyla yıkayarak, durulayınız.
- Cihazınızın su ısıtıcı haznesini max çizgisini göz önünde bulundurarak istediğiniz su miktarına göre su doldurunuz. Şeffaf su seviye göstergesi sayesinde doldurduğunuz suyun miktarını görebilirsiniz.
- Su ısıtıcı haznesine daima min. (0,5 lt) ya da max. (3 lt) seviyeleri arasında su doldurunuz. Minimum seviyenin altındaki suyu kaynatmaya çalışmanız, cihazın erken kapanmasına, maksimum seviyenin üzerindeki suyu kaynatmaya çalışmanız suyun taşmasına neden olabilir.
- Demlik kapağını açarak çay filtresini yerinden çıkartınız ve yeteri kadar çay koyup üzerinden bir miktar soğuk su geçirdikten sonra demliğe yerleştiriniz ve demlik kapağını kapatınız.



- Su ısıtıcı haznesinin üzerine ara kapağı kapattıktan sonra hazırladığınız demliği ara kapak üzerine yerleştiriniz.
- Cihazınızın kablosunu prize takınız.
- Açma/kapama tuşuna basarak cihazınızı çalıştırınız. İkaz ışığı beyaz yanarak ısınma işleminin başladığını gösterecektir. Isınma işlemi süresinde ikaz ışığı beyaz olarak yanacaktır.



- Kaynama işlemi gerçekleştiğinde 5 kere "bip" sesi duyulacak ve cihazınızın otomatik olarak sıcak tutma konumuna geçerek enerji tasarrufu sağlayacaktır. Cihazınızın sıcak tutma konumuna geçince, ikaz ışığı da kırmızı ışığa dönüşecektir.
- Demleme işlemini rahatça yapabilmek için damlalığı yerinden çıkartınız. Demliğinizi demlemek istediğiniz çay miktarına uygun su ile semaverin musluğundan doldurarak tekrar yerine yerleştiriniz.


- Damlalığı hareket etmesini engellemek için özel tasarlanmış alanına oturtun. Damlalık sayesinde musluktan akan ya da bardaktan taşan suyun tezgaha dökülmesi engellenmiş olur. Akan su damlalık haznesinde depolanır. Boşaltmak istediğinizde pratik şekilde yerinden çıkartıp temizleyebilirsiniz.



- Su seviyesi minimum değerın altına düştüyse musluktan su akmayacaktır. Bu durumda su ısıtıcınıza su ilave edebilirsiniz. Su ısıtıcınız suyun soğuduğunu algılayarak otomatik olarak suyu kaynatma konumuna geçecektir.

- Cihazınızı çalıştırmak istemediğinizde açma/ kapama tuşuna basarak cihazınızı kapatabilirsiniz.

NOT: Çay doldurmak üzere demliği alırken, tabanını oturduğu yüzeyden sıyrarak çekiniz. Böylece tabanına birikmiş olan damlacıklar su ısıtıcısının içerisine dökülecektir.



SU ISITMA

- Arzum Mystique Semaver'inizi gerektiğinde su ısıtma ve kaynatma için de kullanabilirsiniz.
- Bunun için çay hazırlamada olduğu gibi su ısıtıcı haznesine maksimum (3 lt) ve minimum (0,5 lt) arasında su doldurunuz. Boş demliği üst kapak üzerine oturtunuz ve açma/kapama tuşuna basarak cihazınızı çalıştırınız.



- Cihazınız suyu kısa sürede kaynatıktan sonra enerji tasarrufuna geçecektir. Su ısıtıcınız iş yaptığı süreçte bu şekilde çalışır durumda bırakıldığında devamlı kaynar suyunuz hazır olacaktır.
- Soğuk su ilave etseniz bile otomatik olarak kaynatma konumuna geçerek kısa sürede suyu kaynatacak ve sıcak tutma konumuna geçerek enerji tasarrufu sağlayacaktır.
- Cihazınızı çalıştırmak istemediğinizde açma/kapama tuşuna basarak cihazınızı kapatabilirsiniz.

GÜVENLİK SİSTEMİ

- Su kaynadığında cihazınız otomatik olarak enerji tasarrufuna (sıcak tutma konumuna) geçmektedir.
- **Susuz Çalışma Koruması:** Emniyet bakımından cihazınız iki termostat ile korunmuştur. Cihazınızda su yokken cihazınızı çalıştırırsanız, cihazınız otomatik olarak kapanacaktır. Bu durumda, şebeke kablosunu prizden çekip, çalıştırmak için tekrar prize takmanız gerekmektedir.
- Cihazınızı çalışır durumda 4 saat boyunca kullanmadan bıraktığınız takdirde cihazınız otomatik olarak kapanacaktır. Bu durumda, şebeke kablosunu prizden çekip, çalıştırmak için tekrar prize takmanız gerekmektedir.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınızı temizlemeden önce önemli uyarılar bölümünü **MUTLAKA** okuyunuz.
- **TEMİZLEMEDEN ÖNCE CİHAZINIZIN AÇMA/ KAPAMA TUŞUNA BASARAK MUTLAKA KAPATINIZ, FİŞİ MUTLAKA PRİZDEN ÇEKİNİZ VE CİHAZINIZIN SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ.**
- Semaverinizin demliğini ve çay filtresini elde veya bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- Su ısıtıcı bölümündeki suyu boşaltmak için demlik ve ara kapağı alınız. Şebeke kablosunu prizden çıkartınız. Semaverinizi tutma sapından tutarak musluk tarafından dikkatli bir şekilde boşaltınız. Semaverinizin dış yüzeyini kuru veya nemli bir bezle siliniz. **KESİNLİKLE suya daldırarak veya bulaşık makinesinde yıkayarak temizlemeyiniz.**



- Cihazınızın hiçbir aksesuarını bu tip cihazlar için özel hazırlanan temizleyiciler hariç sert ve kimyasal temizleyiciler (çamaşır suyu, tuz ruhu vb.) kullanarak temizlemeyiniz.

- Cihazınızın kablosunu ve fişini **ASLA** ıslatmayınız. Eğer ıslanırsa, fişi prizden çekiniz ve kabloyu da, fişi de iyice kurulayınız.

KİREÇLENMEYİ GİDERME

- Su ısıtıcı bölümünün içinde oluşan kireçlenmeyi periyodik olarak gidermek hijyen ve enerji tasarrufu açısından önemlidir.



- Cihazınızı her kullanımdan sonra içinde kalan suyu boşaltmanız ve sert su yerine daha az mineral içeren su kullanmanız kireçlenmeyi azaltacaktır.
- Zamanla kullanılan suyun içerisinde bulunan kireç, ısıtıcı tabanı üzerinde birikip yanarak kahverengi bir katman oluşturarak ısıtıcınızın verimini düşürecektir.
- Tabandaki yumuşak kireçlenme, fırça ile kolayca temizlenebilir. (Bu işlemi yapmadan önce fişi prizden çekmeyi unutmayınız.)
- Tortulanmış sert kireçlenmeyi ise piyasadan satın alınabilecek ev aletleri için satılan kireç çözücüler veya sirke ile temizleyebilirsiniz.
- Kireç çözücü ile temizlemek için; cihazınızda bir miktar suyu kaynattıktan sonra, kireç çözücüyü kaynamış suyun içine kaşıttınız. Bir süre bekledikten sonra ısıtıcınızı 2- 3 dk daha kaynatarak içini boşaltınız ve 2- 3 kez temiz su ile yıkayınız.
- Beyaz sirke ile temizlemek için; cihazınızı yarım litre beyaz sirke ile doldurarak 1 saat bekletiniz, daha sonra sirkeyi boşaltıp cihazınızı 2- 3 kez temiz su ile yıkayınız.

Kullanım ömrü 10 yıl

Teknik Özellikler

220-230 V ~ 50/60 Hz

1500 W (Kaynatma)

Su ısıtıcısı maksimum kapasite : 3 lt

minimum kapasite : 0,5 lt

Demlik kapasitesi : 1,2 lt

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.



Üretici / İthalatçı:

Manufacturer / Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otaklılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkey

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

www.arzum.com

arzum@arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçısı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anzanların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 gün geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anzalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

MYSTIQUE
AR 399-W SEMAVER

ARZUM®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 85076

BELGE ONAY TARİHİ: 06/06/2012

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FIRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİK
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş**

ÜRÜNÜN Cinsi : SEMAVER

MARKASI : ARZUM

MODELİ : MYSTIQUE

TYPE NO : AR 399-W

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyanca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM®

ARZUM DANIřMA MERKEZİ

444 1 800

AR399-W-2003 14

GENEL DAĞITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

